


管楽器スタンド

商品番号	品名	税別価格	備考
●クラリネット、ピッコロ、フルート、トランペット等Wスタンド			
140FP-2	フルート/ピッコロWスタンド	7,500	ピンの入れ替えにより組み合わせは自由におこなえます。 (ネジピッチ1/4") ピッコロピン(9118P)のみφ5チヨウナットで下部より固定
140CS-2	クラ/Eb.クラリネットWスタンド	7,500	
140C-2	クラリネットWスタンド	7,500	
140EO-2	オーボエ/イングリッシュホルンWスタンド	8,000	
140W	上記4点用ベース脚	4,200	140シリーズ2本立共通脚。ピン間隔120ミリ (275*95*70幅)
140W-CASE	上記4点用キャリングケース	2,300	ナイロン、ホンディング生480*170(H)*90
140C-3	クラリネット・トリプルスタンド	12,000	他のピンを入れ替えてもセットできます。
140TRI	140C-3用脚	4,800	140シリーズ3本立共通脚。ピン間隔120ミリ
140TF-2	ペット/フリューゲルホルンWスタンド	11,800	ピンの入れ替えによりペット、フリューゲルホルン、 ソプラノサックス等組合せ自由。(ネジピッチ1/4")
140TT-2	トランペットWスタンド	11,500	
140WL	上記2点用ベース脚	4,500	140TF-2、140TT-2用脚。ピン間隔240ミリ
12P	トランペットピン	3,900	140WL取り付け(1/4"ネジ)
13P	ソプラノサックス/フリューゲルホルンピン	4,200	140WL、その他管楽器スタンド取り付け(1/4"ネジ)
9112CFP	クラ/フルートピン	2,200	140W、その他管楽器スタンド取り付け(1/4"ネジ)
9112FP	フルートピン専用	2,200	140W、その他管楽器スタンド取り付け(1/4"ネジ)
9114P	オーボエ/Eb.クラピン	2,200	140W、その他管楽器スタンド取り付け(1/4"ネジ)
9117EHP	イングリッシュホルン・ピン	2,700	140W、その他管楽器スタンド取り付け(1/4"ネジ)
9117AFP	アルトフルート・ピン	2,750	140W、その他管楽器スタンド取り付け(1/4"ネジ)
9118P	ピッコロピン	2,200	140W、その他管楽器スタンド取り付け(φ5チヨウナット付)

詳細につきましては、ホームページ <http://www.aidagakki.com> をご覧ください。



140FP-2
フルート/ピッコロWスタンド



140CS-2
クラ/Eb.クラリネットWスタンド




140C-2
クラリネットWスタンド




140EO-2
オーボエ/イングリッシュホルンWスタンド



140W
140シリーズ2本立共通脚




140W-CASE
140シリーズ2本立用ケース




140C-3 クラリネットトリプルスタンド



140TRI
140C-3用脚



140TF-2
ペット/フリューゲルホルンWスタンド



140TT-2
トランペットWスタンド



140WL
140TF-2/140TT-2用脚



12P



13P



9112CFP



9112FP
(140FP-用)



9114P



9117EHP



9117AFP



9118P