

管楽器スタンド

商品番号	品名	税別価格	備考
●クラリネット、ピッコロ、フルート、トランペット等Wスタンド			
140FP-2	フルート/ピッコロWスタンド	7,700	ピンの入れ替えにより組み合わせは自由におこなえます。 (ネジピッチ1/4") ピッコロピン(9118P)のみφ5ジョウナットで下部より固定
140CS-2	クラ/Eb.クラリネットWスタンド	7,700	
140C-2	クラリネットWスタンド	7,700	
140EO-2	オーボエ/イングリッシュホルンWスタンド	8,200	140シリーズ2本立共通脚。ピン間隔120ミリ
140W	上記4点用ベース脚	4,400	
140W-CASE	上記4点用キャリングケース	2,500	ナイロン、ボンディング生地 (275*95*70幅)
140C-3	クラリネット・トリプルスタンド	12,500	他のピンを入れ替えてもセットできます。
140TRI	140C-3用脚	5,000	140シリーズ3本立共通脚。ピン間隔120ミリ
140TF-2	ペット/フリューゲルホルンWスタンド	12,000	ピンの入れ替えによりペット、フリューゲルホルン、 ソプラノサクソ等組合せ自由。(ネジピッチ1/4")
140TT-2	トランペットWスタンド	11,700	
140WL	上記2点用ベース脚	4,800	140TF-2, 140TT-2用脚。ピン間隔240ミリ
12P	トランペットピン	4,000	140WL, その他管楽器スタンド取り付け(1/4"ネジ)
13P	ソプラノサクソ/フリューゲルホルンピン	4,400	同上
9112CFP	クラ/フルートピン	2,300	140W, その他管楽器スタンド取り付け(1/4"ネジ)
9112FP	フルートピン専用	2,300	同上
9114P	オーボエ/Eb.クラピン	2,300	同上
9117EHP	イングリッシュホルン・ピン	2,800	同上
9117AFP	アルトフルート・ピン	2,850	同上
9118P	ピッコロピン	2,300	140W, その他管楽器スタンド取り付け(φ5ジョウナット付)

詳細につきましては、ホームページ <http://www.aidagakki.com> をご覧ください。

