


管楽器スタンド 140Wタイプ

140FP-2 ¥8,000
フルート/ピッコロWスタンド



140CS-2 ¥8,000
クラ/Eb.クラリネットWスタンド




140EO-2 ¥8,500
オーボエ/イングリッシュホルンWスタンド



140C-2 ¥8,000
クラリネットWスタンド



140W ¥4,800
140シリーズ2本立共通脚




140W-CASE ¥2,800




140シリーズ2本立,9000R用ケース
ナイロン、ボンディング生地 (275*95*70幅)

140TF-2 ¥13,000
ペット/フリューゲルホルンWスタンド



140TT-2 ¥12,000
トランペットWスタンド



140C-3 ¥13,000
クラリネットトリプルスタンド




12P ¥4,300
トランペットピン




13P ¥4,800
ソプラノサクソ/フリューゲルホルンピン



140WL ¥5,500
140TF-2/140TT-2用脚



140TRI ¥5,500
140C-3用脚



9112CFP
クラ・フルート兼用ピン



¥2,500

9112FP (140FP-2用)
フルート専用ピン



¥2,500

φ1/4"ネジ

9114P オーボエ・
Eb.クラリネットスタンド



¥2,500

9117EHP
イングリッシュホルンピン



¥3,000

φ1/4"ネジ (12P,13Pこの段5点はナット不要です。)

9117AFP
アルトフルートピン



¥3,100

9118P
ピッコロピン



¥2,500

このピンのみ
φ5mmネジナット付