


管楽器スタンド 140Wタイプ



140FP-2 ¥8,500+税  
フルート/ピッコロWスタンド



140CS-2 ¥8,500+税  
クラ/Eb.クラリネットWスタンド



140EO-2 ¥9,000+税  
オーボエ/イングリッシュホルンWスタンド



140C-2 ¥8,500+税  
クラリネットWスタンド




140W ¥5,200+税  
140シリーズ2本立共通脚




140W-CASE ¥3,200+税


140シリーズ2本立,9000R用ケース  
ナイロン、ボンディング生地 (275\*95\*70幅)



140TF-2 ¥14,000+税  
ペット/フリューゲルホルンWスタンド




140TT-2 ¥13,000+税  
トランペットWスタンド




140C-3 ¥14,000+税  
クラリネットトリプルスタンド



12P ¥4,800+税 トランペットピン  
13P ¥5,300+税 ソプラノサクソ/フリューゲルホルンピン



140WL ¥6,000+税  
140TF-2/140TT-2用脚



140TRI ¥6,000+税  
140C-3用脚



9112CFP  
クラ・フルート兼用ピン



9112FP (140FP-2用)  
フルート専用ピン



9114P オーボエ・Eb.クラリネットピン



9117EHP  
イングリッシュホルンピン



9117AFP  
アルトフルートピン



9118P  
ピッコロピン  
このピンのみ  
φ5mmネジナット付

φ1/4"ネジ (この段5点はナット不要です。)