


管楽器スタンド 140Wタイプ




140FP-2 ¥10,000+税
フルート/ピッコロWスタンド




140CS-2 ¥10,000+税
クラ/Eb.クラリネットWスタンド



140EO-2 ¥10,500+税
オーボエ/イングリッシュホルンWスタンド



140C-2 ¥10,000+税
クラリネットWスタンド




140W ¥6,000+税
140シリーズ2本立共通脚




140W-CASE ¥3,700+税


140シリーズ2本立,9000R用ケース
ナイロン、ボンディング生地 (275*95*70幅)



140TF-2 ¥16,000+税
ペット/フリューゲルホルンWスタンド




140TT-2 ¥15,000+税
トランペットWスタンド




140C-3 ¥16,000+税
クラリネットトリプルスタンド



12P ¥5,500+税 トランペットピン
13P ¥6,000+税 ソプラノサクソ/フリューゲルホルンピン



140WL ¥7,000+税
140TF-2/140TT-2用脚



140TRI ¥7,000+税
140C-3用脚



9112CFP
クラ・フルート兼用ピン



9112FP (140FP-2用)
フルート専用ピン



9114P オーボエ・
Eb.クラリネットピン



9117EHP
イングリッシュホルンピン



9117AFP
アルトフルートピン



9118P
ピッコロピン
このピンのみ
φ5mmネジナット付

φ1/4"ネジ (この段5点はナット不要です。)