


管楽器スタンド 140Wタイプ



140FP-2 ¥10,000+税  
フルート/ピッコロWスタンド  
Wt. 700g



140CS-2 ¥10,000+税  
クラ/Eb.クラリネットWスタンド  
Wt. 750g



140EO-2 ¥10,500+税  
オーボエ/イングリッシュホルンWスタンド  
Wt. 750g




140C-2 ¥10,000+税  
クラリネットWスタンド  
Wt. 750g




140W ¥6,000+税  
140シリーズ2本立共通脚  
Wt. 620g




140W-CASE ¥4,000+税  
140シリーズ2本立,9000R用ケース Wt.100g  
ナイロン、ボンディング生地 (275\*95\*70幅)



140TF-2 ¥16,000+税  
ヘット/フリューゲルホルンWスタンド  
Wt. 1,400g



140TT-2 ¥15,000+税  
トランペットWスタンド  
Wt. 1,350g




140C-3 ¥16,000+税  
クラリネットトリプルスタンド  
Wt. 1,050g




12P ¥5,500+税  
トランペットピン

13P ¥6,000+税  
ソプラノサクソ/フリューゲルホルン用



140WL ¥7,000+税  
140TF-2/140TT-2用脚  
Wt. 850g



140TRI ¥7,000+税  
140C-3用脚  
Wt. 850g



9112CFP  
クラ・フルート兼用ピン



9112FP (140FP-2用)  
フルート専用ピン



9114P オーボエ・  
Eb.クラリネットピン



9117EHP  
イングリッシュホルンピン



9117AFP  
アルトフルートピン



9118P  
ピッコロピン  
このピンのみ  
φ5mmネジナット付

φ1/4"ネジ (この段5点はナット不要です。)