


管楽器スタンド 140Wタイプ



140FP-2 ¥11,500+税
フルート/ピッコロWスタンド
Wt. 700g



140CS-2 ¥11,500+税
クラ/Eb.クラリネットWスタンド
Wt. 750g



140EO-2 ¥12,000+税
オーボエ/イングリッシュホルンWスタンド
Wt. 750g




140C-2 ¥11,500+税
クラリネットWスタンド
Wt. 750g




140W ¥7,000+税
140シリーズ2本立共通脚
Wt. 620g




140W-CASE ¥5,000+税
140シリーズ2本立,9000R用ケース Wt.100g
ナイロン、ボンディング生地 (275*95*70幅)



140TF-2 ¥17,500+税
ヘット/フリューゲルホルンWスタンド
Wt. 1,400g



140TT-2 ¥16,500+税
トランペットWスタンド
Wt. 1,350g




140C-3 ¥17,500+税
クラリネットトリプルスタンド
Wt. 1,050g




Wt. 250g
12P ¥6,500+税
トランペットピン

Wt. 300g
13P ¥7,000+税
ソプラノサクソ/フリューゲルホルン



140WL ¥8,000+税
140TF-2/140TT-2用脚
Wt. 850g



140TRI ¥8,000+税
140C-3用脚
Wt. 850g



9112CFP
クラ・フルート兼用ピン



9112FP (140FP-2用)
フルート専用ピン



9114P オーボエ・
Eb.クラリネットピン



9117EHP
イングリッシュホルンピン



9117AFP
アルトフルートピン



9118P
ピッコロピン
このピンのみ
φ5mmネジナット付

φ1/4"ネジ (この段5点はナット不要です。)